

# ALCATUM®PMUC

## Décontaminant détergent alcalin

ALCATUM® est recommandé pour la décontamination et le nettoyage des surfaces en milieu basique, notamment : piscines et enveloppes de châteaux de plomb, pièces métalliques (inox, acier, etc.), matériaux peints et plastiques, murs et sols.

Il peut aussi être utilisé pur en pulvérisation pour dissoudre les films secs des fixateurs LP5 et LP6, suivi d'un rinçage.

### CARACTERISTIQUES :

- **Etat physique :** liquide limpide
- **Couleur :** jaune
- **Odeur :** citronnée
- **Densité :** 1
- **pH :** 11,3
- **Utilisation (°C) :** 15-50°C
- **Stockage (°C) :** 10 - 30°C
- **Ininflammable, biodégradable**



### SECURITE

ALCATUM® est irritant pour les yeux et nécessite un lavage à l'eau en cas de projection. Il est biodégradable et ses composants sont autorisés pour le nettoyage des récipients alimentaires, à condition de rincer (Arrêté du 19 décembre 2013).

LIRE SA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ AVANT TOUTE UTILISATION

### CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5 kg ou 20 kg, fût de 60 ou 220 kg

Stable 2 ans dans son emballage d'origine fermé à 20°C. Craint le gel.

### MODE D'EMPLOI :

ALCATUM® s'utilise pur (jusqu'à +50°C de la température ambiante) ou dilué (20 à 50%) pour surfaces faiblement contaminées.

#### Applications :

- Tampon : pur ou dilué
- Pulvérisation : 30% à pur
- Machine auto laveuse : 2 à 5%
- Bain à ultrasons : 30 à 50%
- Canon à mousse : pur (50-60% du réservoir à 4 bars)

#### Utilisation en canon à mousse :

Verser ALCATUM® pur jusqu'à 50 à 60% de la capacité du réservoir. Régler la pression sur 4 bars. Un litre de produit couvre 8 à 12 m<sup>2</sup> selon l'épaisseur de mousse. La mousse a une tenue de 10 à 15 min et s'élimine au rinçage. Un furet pourra être utilisé pour remplir des canalisations de mousse d'ALCATUM®

### PROPRIETES :

ALCATUM® est un agent de décontamination et de dégraissage alcalin peu moussant, sauf utilisé en canon à mousse. ALCATUM est soluble dans l'eau en toutes proportions, exempt de tous séquestrants et ne renferme ni sodium ni autres sels minéraux.

Utilisé pur au tampon, ALCATUM® ne nécessite pas de rinçage et ne laisse pas de traces.

ALCATUM® est conçu pour préserver les supports notamment ceux en aciers inoxydables.

Précautions : Ne pas laisser des pièces en aluminium plus de 3 heures dans ALCATUM® pour éviter l'oxydation.